

RESKIT

Karta Techniczna

Wersja 1.0

RESKIT to zaawansowany, trwały i wodoodporny produkt do naprawy dachów, opracowany na bazie 40 lat doświadczenia w technologii płynnych pokryć dachowych. Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe.



1. Wprowadzenie

RESKIT to zaawansowany, trwały i wodoodporny produkt do naprawy dachów, opracowany na bazie 40 lat doświadczenia w technologii płynnych pokryw dachowych. Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, RESKIT oferuje ekonomiczne i bezproblemowe rozwiązanie naprawcze, zapewniając szczelne i wodoodporne uszczelnienie, które zatrzymuje i zapobiega przeciekom..

Niezależnie od tego, czy chodzi o naprawy awaryjne, czy konserwację długoterminową, RESKIT zapewnia profesjonalne rezultaty i niezawodną wydajność.

2. Cechy i Zalety

- Natychmiastowa ochrona przed wodą
- Wystarczy jedna warstwa
- Wzmocniony włóknami dla dodatkowej wytrzymałości
- Aktywowany katalizatorem dla szybkiego schnięcia:
 - Suchy w dotyku po 45–60 minutach
 - Pełne utwardzenie po 1 dniu
- Technologia zaufanej żywicy – elastyczna, ale wytrzymała
- Może być stosowany na powierzchniach z wodą stojącą
- Nie wymaga podkładu – działa na większości typowych powierzchni dachów płaskich: papa, asfalt, GRP, EPDM i inne.
- RESKIT Zestaw „wszystko w jednym” – żywica RESKIT, pasta katalizatora, rękawice, pędzel i mieszadło w zestawie.

3. Typowe Zastosowania

RESKIT nadaje się do napraw drobnych uszkodzeń, zużycia, zakładek i innych.

Idealny do napraw zapobiegawczych oraz modyfikacji dachów, takich jak montaż nowych rur czy słupków poręczy.

4. Kolory

Standardowo, RESKIT dostępny jest w kolorze ciemnoszary.

Opcjonalnie można zastosować granulki łupkowe Restec Felt Finish, aby uzyskać teksturowane, estetyczne i antypoślizgowe wykończenie.

Więcej informacji w sekcji 7.

5. Odpowiednie Podłoża

RESKIT można stosować na wielu podłożach, w tym::

- Systemy hydroizolacyjne Restec
- Papa dachowa
- GRP / systemy hydroizolacji płynnej
- Asfalt
- Metal (w tym ołów)
- EPDM
- Beton

Podłoża muszą być stabilne, dobrze związane i wolne od nadmiernych ruchów.

Zobacz sekcję 6 dotyczącą przygotowania powierzchni.

Uwaga: RESKIT nie jest produktem do napraw konstrukcyjnych. Instalator powinien upewnić się, że konstrukcja podłoża nadaje się do pokrycia RESKIT, -em zgodnie z sekcją 6.

6. Przygotowanie Powierzchni

Wszystkie prace przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wytycznymi HSE. Szczególną uwagę należy zwrócić na identyfikację i przygotowanie niebezpiecznych podłoży.

Podłoża muszą być dobrze związane i stabilne. Dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie, usuwając brud, zanieczyszczenia, wodę, pleśń, mech itp.

Usunąć luźne lub źle przylegające materiały. Zastosować środek grzybobójczy na obszarach z pleśnią lub mchem. Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.

Metal / Ołów

Mechanicznie zeszlifować powierzchnię, aby usunąć luźną farbę, rdzę itp. Stosować szlifowanie na mokro, aby zminimalizować pył (np. ołów). Przetrzeć powierzchnię acetonem przed aplikacją.

EPDM:

Dokładnie zeszlifować i oczyścić przed aplikacją.

Beton / Wylewki:

Usunąć i naprawić wszelkie luźne lub uszkodzone fragmenty betonu lub cegły za pomocą odpowiedniego zaprawy naprawczej..

W razie potrzeby zeszlifować gładkie powierzchnie, aby usunąć mleczko cementowe lub membrany utwardzające.

Duże, niekonstrukcyjne pęknięcia i ubytki należy oczyścić i wypełnić odpowiednią zaprawą. W przypadku pęknięć konstrukcyjnych skonsultować się z klientem..

W przypadku innych podłoży skontaktuj się z działem technicznym Restec.

7. Aplikacja

RESKIT s'nakłada się pędzlem (w zestawie) przy typowym zużyciu **0,5 m²/kg**, w zależności od chropowatości powierzchni.

Uwaga: Nie należy stosować RESKIT-u przy niższym zużyciu niż określone minimum, ponieważ może to prowadzić do problemów z systemem.

Warunki aplikacji:

- Temperatura podłoża/powietrza musi wynosić co najmniej: 5°C
- Nie stosować powyżej: 45°C

7.1 Aplikacja RESKIT-u:

1. Przygotuj powierzchnię zgodnie z sekcją 6.
2. Załóż rękawice jednorazowe (w zestawie).
3. Przed dodaniem pasty katalizatora dokładnie wymieszaj żywicę KIT w oryginalnym pojemniku 1 kg za pomocą mieszadła (w zestawie).
4. Dodaj całą zawartość tubki pasty katalizatora do żywicy RESKIT.
5. Mieszaj przez co najmniej 2 minuty, aż pasta całkowicie się rozpuści.
6. Nałóż KIT pędzlem na przygotowaną powierzchnię zgodnie z zaleceniami.
7. Zapewnij równomierną aplikację. W razie potrzeby popraw miejsca wątpliwe.

7.2 Aplikacja Granulek Łupkowych (Opcjonalna)

UWAGA: Granulki należy nakładać **gdy żywica RESKIT jest jeszcze mokra.**

1. Zabezpiecz taśmą obszary, które mają mieć wygląd wykończenia typu fielt.
2. Nałóż RESKIT zgodnie z instrukcją.
3. Na mokrą powierzchnię rozsyp suche i czyste granulki łupkowe w ilości 2,5 kg/m² (2 kg granulek na 1 kg RESKIT-u).
WAŻNE : Usuń taśmę przed całkowitym utwardzeniem RESKIT-u).
4. Po utwardzeniu zamieść i usuń luźne granulki.

8. Konserwacja

Żywotność produktu zależy od odpowiedniości, stanu, sposobu użytkowania i trwałości podłoża.

Po zakończeniu okresu użytkowania można nałożyć nową warstwę RESKIT-u na oczyszczoną i przygotowaną poprzednią powłokę.

9. Opakowanie i Przechowywanie

Okres trwałości: do 12 miesięcy

Żywica RESKIT dostarczana jest w odważonych wiaderkach 1 kg. Pasta katalizatora w osobnej tubce 50 g. Zaleca się przechowywanie RESKIT-u w suchym miejscu, z dala od słońca i zanieczyszczeń.

Zużyte opakowania należy utylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki (KC / SDS)

10. Zdrowie i Bezpieczeństwo

Przed użyciem zapoznaj się z **kartą charakterystyki (KC/ SDS)** i stosuj zalecane środki **ochrony osobistej (ŚOI)**.

W przypadku aplikacji wewnętrznych lub w słabo wentylowanych pomieszczeniach należy przestrzegać dodatkowych zaleceń dostępnych w osobnym dokumencie od Restec.

Zastrzeżenie: Niniejsza karta techniczna ma charakter informacyjny. Instalatorzy powinni sprawdzić przydatność produktu przed użyciem. Restec Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Informacje zawarte w tym dokumencie są podane w dobrej wierze. Zalecenia należy zweryfikować pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami.

Aby upewnić się, że posiadasz najnowszą wersję karty technicznej, skontaktuj się z działem technicznym pod numerem **0845 4504 193** lub odwiedź **www.restecroofing.co.uk**